



Pflegeanleitung Saxophon

Ihr Instrument ist ein wertvoller Artikel, der Rücksicht, Sorgfalt und Aufmerksamkeit verdient. Diese Pflegeanleitung enthält wichtige Gebrauchs- und Pflegeanweisungen für Ihr Instrument. Lesen Sie diese bitte sorgfältig durch.

Zusammensetzung des Instrumentes:

Stecken sie zuerst das Mundstück auf den Schnabelkork des S-Bogens.
Um das Zusammensetzen zu erleichtern, tragen Sie bei Bedarf eine dünne Schicht Korkfett auf.
Jetzt kann das Blatt mit der Blattschraube befestigt werden.
Fügen sie nun den S-Bogen in den Korpus und ziehen sie die Klemmschraube mit Gefühl fest.
Hierbei nicht zu fest auf die Klappen drücken.

Nach dem Spielen / Auseinandernehmen des Instrumentes

Den gleichen Vorgang in umgekehrter Reihenfolge wie das Zusammenstecken durchführen.
Das Instrument muss innen gewissenhaft getrocknet werden, da sonst die Feuchtigkeit die Polster und die Mechanik schädigen kann. Benutzen sie passende Durchziehwischer für Korpus, S-Bogen und Mundstück.(erhältlich im Musikfachhandel)

Reinigen Sie die Klappenoberfläche nach jedem Gebrauch mit einem weichen, trockenen Tuch.

Legen Sie niemals ein noch feuchtes Instrument in den Koffer!
Legen Sie niemals einen feuchten Wischer mit dem Instrument in den Koffer.
Die Feuchtigkeit könnte ein Rosten der Federn und einen Verzug der Polster verursachen.

Stimmung

Die Stimmung eines Blasinstrumentes reagiert sehr empfindlich auf Temperaturschwankungen.